






Węzeł W-2 przy studni wodomierzowej



Włączenie do sieci istniejącej przy studni wodomierzowej




Podłączenie hydrantów



Węzeł W-1 przy studni
wodomierzowej

Podłączenie hydrantów



Uwaga
Połączenie kształtek przejściowych z przewodem PE należy połączyć metodą zgrzewania doczołowego
Wymiary podano w [mm]

[illegible]